

SILVERWAKE - PLAISANCE ET COMMERCIALE

TABLEAU DE MAINTENANCE - PERIODICITE DES OPERATIONS D'ENTRETIEN (MOTEURS BASE KUBOTA)

Type d'entretien	2.45HE				2.50HE				3.75HE				3.100HE				4.150HE				4.195HE				4.220HE				4.200TD				5.280HE				5.250TDI				4.330/4.340														
	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4	J	1	2	3	4					
Niveau de liquide de refroidissement (contrôler / Ajuster)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Liquide de refroidissement (Remplacer)																																																							
Niveau d'huile moteur (Contrôler / Ajuster)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Huile moteur (Remplacer)																																																							
Filtre à huile moteur (Remplacer)																																																							
Niveau d'huile inverseur (Contrôler / Ajuster)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Huile inverseur / Filtre à huile (Remplacer / Nettoyer)																																																							
Pré-filtre de carburant (Remplacement de la cartouche)																																																							
Pré-filtre de carburant : vidange de l'eau (Contrôler et Purger)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Filtre de carburant (Remplacer)																																																							
Filtre eau de mer / Nettoyage (Contrôler / Nettoyer)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Filtre à air (Contrôler / Nettoyer) R = Remplacement																																																							
Tension des courroies (Contrôler / Ajuster / Remplacer la courroie si nécessaire)																																																							
Rotor de pompe eau de mer (Remplacer)																																																							
Presse - étoupe (contrôler / Ajuster)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Niveau d'électrolyte des batteries (Contrôler et Ajuster le niveau)	Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours				Tous les 15 jours														
Étanchéité générale (Contrôler et étanché si nécessaire)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Serrage de la visserie et colliers (contrôler et ajuster)																																																							
Fixation du moteur, suspension et alignement (contrôler et ajuster)																																																							
Anode (Contrôler et remplacer si nécessaire)																																																							
Tableau de bord: indication et alarmes (Contrôler)	J					J					J					J					J					J					J					J					J					J									
Boîtier de commande: inspection des câbles acc. / inverseur et trolling. Graissage général																																																							
Bouchon taré d'échangeur de température (Remplacer)																																																							
Thermostat (Remplacer)																																																							
Faisceau d'échangeur: Inspection, remplacement de joints et nettoyage																																																							
Faisceau de refroidisseur d'air: Inspection, remplacement de joints et nettoyage																																																							
Faisceau de refroidisseur d'huile d'inverseur(si équipé): Inspection et nettoyage																																																							
Tarage / Pulvérisation des injecteurs (Contrôler, Ajuster ou remplacé si nécessaire)																																																							
Jeux de soupapes (Contrôler et ajuster si nécessaire)																																																							
Turbo compresseur: Inspection / Nettoyage																																																							
Levier de soupape de turbo libre déplacement, Nettoyage et Graissage																																																							

J: TOUS LES JOURS

1: 1ère Visite de maintenance 20 heures ou 45 jours maximum

2: Toutes les 100 heures ou une fois par an

3: Toutes les 200 heures ou une fois par an

4: Toutes les 400 heures ou tous les 2 ans



Zone Industrielle 11 avenue MARIOTTE - B.P.107 – 33260 LA TESTE - FRANCE - Tel. +33(0)5.56.22.30.60 - Fax.+33 (0)5.56.22.30.79
internet: www.nannidiesel.com - E-mail: contact@nannidiesel.com

energy in blue

S.A.S. au capital social de 2 040 000€ - RCS BORDEAUX B380 707 638 000 17 - APE 291 A - FR 1538070638

TABLEAU MAINTENANCE/FR/IND.A