

Programmer le code MMSI:

Les 9 numéros du code MMSI peuvent être programmés radio allumée...(voui, c'est mieux!)

Cette programmation ne peut être faite qu'une fois. Après avoir programmé ce code, la modification ne pourra en être faite que par votre revendeur ou distributeur.

1) Eteignez la radio

2) tout en appuyant sur la touche "menu" mettez la radio en route pour atteindre le menu de programmation du code MMSI

3) dès que l'écran apparait, relâchez la touche "menu"

4) Ensuite, appuyez de nouveau sur "menu" pour entrer dans le menu DSC

5) appuyez sur les touches "flèches haut" ou "flèches bas" pour sélectionner l'item "set up" (la petite flèche de gauche monte et descend la placer devant "set up") et appuyer ensuite sur la touche "ent" (enter)

*tu es dans le menu set up

6) avec les touches "flèches haut" " flèches bas" de ta radio, positionne la flèche en face (MMSI Check) et appuyer sur la touche "ENT"

là tu as l'écran pour entrer ton code MMSI comme indiqué sur la notice. Placé sur le premier chiffre, un carré noir clignote.

7) en appuyant sur flèches haut ou flèches bas, tu va faire avancer les numéros de 0 à 9

en appuyant sur les touches "16" ou "CH" situées à droite des flèches haut bas sur la radio tu avances d'un emplacement.

si ton numéro est: 254 421 132

tu fais flèche haut ou bas pour trouver le 2 puis tu appuies sur "CH" pour avancer et tu passe au second digit et tu entres ton 5 avec flèches haut et bas, tu appuies sur "CH" pour passer au 3ème digit où tu va rentrer ton 4 de la même manière etc...

tu peux appuyer sur la touche "SCAN" pour effacer le N° MMSI si tu t'es trompé. Pour annuler tout et sortir du menu de programmation, appuyer sur la touche "CLR"

Sinon:

8) après avoir rentré tes 9 chiffres (vérifies bien avec ta feuille de l'ANFR) appuie sur la touche "ENT" (enter) pour enregistrer le code. ça retourne ensuite au menu "set up"

9) appuyer sur "CLR" pour sortir ou bien flèche bas pour sélectionner la position "exit" du bas de menu et valider avec "ENT" Répéter l'opération

Mon conseil, familiarise toi bien avec ces touches de fonction : "flèche haut et bas" "ch" et "16" respectivement haut/bas et droite gauche et les touches CLR et ENT. Elles servent pour envoyer un message de détresse en ASN. Les fameux Grounding, Flooding, Sinking du code côtier et hauturier.

Voilà, je suis traducteur officiel maintenant. ;-))

Si tu as des questions, n'hésite pas.

La description des touches est en page 2 de la notice en anglais.

Cordialement

JJ