

Vérification et entretien de la commande de dérive sur FIRST 285 DL



Vérification de la noix et mise en place de l'anode :

A l'échouage ou au sec

Démonter la table du carré.

Dérive en position haute.

Dévisser la vis d'arrêt, et les deux vis de maintien de l'appui en téflon sur le puits de dérive.

Manœuvrer avec la manivelle pour sortir l'ensemble vers le haut. (seule la vis reste solidaire de la dérive)

