

Présentation

MD6A

1. Prise pour manivelle de démarrage
2. Remplissage d'huile, moteur
3. Recyclage des gaz de carter
4. Silencieux d'admission
5. Raccord d'entrée de carburant
6. Pompe d'alimentation
7. Réducteur-inverseur MS, démultiplication 1,91:1
8. Levier de commande, inverseur
9. Remplissage d'huile, inverseur
10. Mano-contact d'huile
11. Filtre à huile
12. Dynamo-démarrreur
13. Filtre à carburant
14. Tubulure d'échappement refroidie par eau
15. Poignée de décompression
16. Injecteur
17. Thermo-contact
18. Sortie d'eau de refroidissement
19. Carter de thermostat
20. Levier, commande d'accélérateur
21. Levier de stop
22. Pompe d'injection
23. Jauge d'huile, moteur
24. Raccord de conduit de retour de carburant
25. Pompe à eau de mer
26. Jauge d'huile, inverseur

