	Urgence	
"Ctrl + Barre Espace"	Positionne la marque "Homme à la mer" et enregistre la position GPS	
	Concernant son bateau	
F2	Centrage automatique	
	Généralités	
"Ctrl + Q"	Pour Quitter OpenCPN	
F11	Active / Désactive l'affichage en plein écran	
	Options des cartes	
F12 ou O ou o	Active / Désactive l' affichage de la bordure des cartes	
F9	Active / Désactive, temporairement, le mode mosaïque	
Clic Gauche	Déplacement de la carte	
Flèches du clavier	Centre la carte sur le point sélectionné Déplace la carte à l'écran dans le sens de la flèche	
"Alt + Flèche"	Déplace, progressivement, la carte à l'écran dans le sens de la flèche	
Flèche verte	Un click sur la flèche verte déplace la carte dans le sens de la flèche	
	Changements d'échelle	
"+"ou "-"	Augmentation / Réduction de l'échelle	0
"Ctrl + " ou " Ctrl -"	Augmentation / Réduction, progressive, de l'échelle	
"molette souris"	Augmentation / Réduction de l'échelle	
"ctrl + molette souris"	Augmentation / Réduction progressive, de l'échelle	
"Ctrl + ←" ou "Ctrl + →"	Augmentation / Réduction de l'échelle	
F7 ou F8	Cartes Raster : Passage à l'échelle inférieure / supérieure	Š V
	Spécifique cartes vectorielles	
F3 ou T	Active / Désactive la visualisation des textes	A_{\bullet}
D	Active / Désactive la visualisation des détails de la carte (CM93)	
Double clic sur un objet	Présente les informations concernant l'objet.	
Α	Active / Désactive les éléments à connaître lors d'un mouillage (composition et objet au fond de la mer)	
L	Active / Désactive les feux	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S	Active / Désactive les sondes	
	Activer / désactiver des options d'affichage	
"Ctrl + B"	Active / Désactive la visualisation des onglets "cartes" en bas de l'écran	
"Ctrl + I"	Active / Désactive l'affichage des icones relatifs au statut du GPS	<u>``</u>
	Options d'informations	
Clic droit	Accès au menu contextuel (variable selon l' élément et le paramétrage)	
Double clic sur Cible AIS;	Présente les informations concernant l'objet :	
Balise/Marque; Route	Cible AIS ou Balise/Marque ou Route	
	Routes et mesure des distances	
F4 ou "Ctrl + R"	Début de la création d'une route (arrêt par ESC)	M
Esc	Termine une action (exemple : création / mesure d'une route)	
"Ctrl + N"	Dirige vers le prochain Waypoint quand la route est activée	
	Marques et Waypoints	
"Ctrl + O" ou "Ctrl + o"	Met une marque à la position GPS du bateau	·····
"Ctrl + M" ou "Entrée"	Met une marque à l'endroit du curseur	
"Ctrl + Y" ou "Ctrl + Z"	Répétition / Annulation de la dernière opération effectuée sur Marque / Waypoint (création, déplacement, suppression)	
	Navigation de nuit	
"F6" ou "Shift + F6"	Pour Obscurcir / Éclaircir, progressivement, la luminosité de l'écran	
F5	Bascule des couleurs du mode "Jour" en mode "Crépuscule"; puis "Nuit" et retour au mode "Jour"	
"Ctrl + G"	Bascule (mono couleur) au vert, au rouge, et retour à la normale. Nota : OPENGL doit être activé (fonctionnement limité sur quelques cartes graphiques)	