

CHECK LIST TOILETTES

Position utilisation mer

- Ouvrir l'évacuation wc 1
- Arrivé eau de mer ouverte 5
- Ouvrir l'évacuation mer 2
- Fermer l'évacuation vers cuve 3
- Fermer la vidange cuve 4

Position utilisation port

- Ouvrir l'évacuation wc 1
- Arrivé eau de mer ouverte 5
- Fermer l'évacuation mer 2
- Ouvrir l'évacuation vers cuve 3
- Fermer la vidange cuve 4

Vidange

- Fermer l'évacuation wc 1
- Ouvrir l'évacuation mer 2
- Fermer l'évacuation vers cuve 3
- Ouvrir la vidange cuve 4

Vanne 6 : event toujours ouvert **sauf par grosse mer**

Merci de ne pas utiliser la cuve quand elle est pleine sinon elle fuira légèrement et une odeur caractéristique de merde tenace envahira la carré. Si de plus l'évent n'est pas ouvert la surpression dans la cuve augmentera l'odeur et tout risque de vous peter au nez.



Vanne (6): event

Vanne (1) : evacuation WC

Vannes (4)(vidange cuve)

Vanne (3) (evacuation cuve) : sous le WC vers l'avant

le



Vanne (5) (arrivee eau de mer) : sous WC vers l'avant



Vanne (3) (evacuation cuve) : sous le WC vers l'avant

Vanne (2) (evacuation mer) : sous le WC vers l'avant