

<b>Contenances types du carter d'huile</b>	Litres		
Moteurs standard (plein d'huile)	...	...	4
Moteurs standard (circuit total) ...	...	...	4,8
Moteurs ligne basse (plein d'huile)	...	...	4,5
Moteurs ligne basse (circuit total)	...	...	5,3

Nota : Les contenances de carter d'huile ci-dessus sont destinées à servir de guide. Les contenances réelles sont fonction des repères figurant sur la jauge.

En cas de remplissage du carter d'huile, après révision, ajouter environ 1 litre aux contenances indiquées ci-dessus de manière à tenir compte des canalisations, des passages d'huile, du filtre, etc.