

# VHF Swiftech m-198

- CH 16** Canal 16
- M 1/2** M1 (Canal 37) pour les marinas.  
M2 pour les régates.
- H / L** Puissance d'émission de 5W (H) ou 1W (L).
- SCN** Scannage entre les stations programmées.
- DIM** Eclairage de l'écran.
- CLR** Arrêt du scannage si la touche **SCN** a été précédemment appuyée.  
Revient au précédent canal après les touches **CH 16** ou **M 1/2**.  
Arrêt du scannage et revient au canal 16 si la touche **PSCN** a été précédemment appuyée.  
Efface les mémoires si, appareil éteint, on appuie sur **DN** **CLR** et mise en marche (Volume ON).
- PSCN** Scannage entre les stations programmées et le canal 16.
- R / D** Mise en mémoire ou effaçage de la station affichée.
- K / L** Blocage et déblocage du canal affiché.  
( Double bip si le canal est bloqué)