



A : Batteries 12V en parallèle
 B : Moteur 12V propulseur
 C : fusible > 200A
 E : Contacteur tribord
 F : Contacteur bâbord
 G : Boîtier électronique

Si un contacteur bâbord ou tribord ne s'enclenche pas, appuyer pour vérifier s'il n'est pas coincé. Pulvériser alors du Sail Kote Mc Lube dans le trou au-dessus