



v4.0.0 Chap 4.0 : Les icônes cliquables

dimanche, 16 novembre 2014 par **yoruk**

Les icônes cliquables de la barre d'outils

Voir la version officielle, en anglais : [Help toolbar buttons](#)

1) Affichage des icônes

Un clic droit sur une des icônes de la barre des menus fait apparaître un menu déroulant. On peut ainsi personnaliser, l'affichage de la barre des menus.

NB : Le survol des icônes fait apparaître leur fonction,



(2) Les outils loupe et changement d'échelle



- Ces deux outils, permettent de zoomer ou de dé zoomer à volonté cartes rasters comme les vectorielles et de passer d'une échelle à l'autre.
 - La loupe « + » et la loupe « - » auront une action de grossissement logiciel, celui d'OpenCPN.
 - La flèche vers le bas (F7), celle vers le haut (F8) changeront l'échelle prévue par l'éditeur de la carte
- Exemple

Carte vectorielle ENC US 5DE 10M



ENCs US 5DE 10M zoomé



ENCs US 4DE 11M chargé par F8



3) Les outils cliquables, en navigation

OFF ON



- Ces fonctions s'activent, ou se désactivent comme un interrupteur, ici l'outil « trace »



- L'outil « création de route »

- Permet de prévoir un trajet, d'effectuer des simulations. Il est surtout très utile en navigation, avec le contrôle de la trace, c'est un des outils les plus utiles.
- Raccourci clavier (Ctrl-R)



- L'outil « *centrage automatique* » permet de centrer l'écran sur la position du bateau.
 - Raccourci clavier (F2)



- L'outil d'affichage des « *traces* » C'est avec l'outil « *route* » un des instruments fondamentaux du contrôle de route
 - L'outil « *route* » définit la route de sécurité.
 - L'outil « *trace* » situe la trace du bateau et ses écarts par rapport à la route prévue.
- Utilisé avec une cartographie en fusion/transparence parfaitement géo-référencée, l'aide de transpondeurs AIS, des lignes de sondes et un sondeur calibré, c'est le retour aux fondamentaux : l'entretien et la critique de l'estime, avec les moyens de notre millénaire...
 - Raccourci clavier (aucun)



- L'outil d'affichage des « *textes* » affiche ou dés-affiche les textes sur les cartes vectorielles
 - Raccourci clavier (lettre-"T")



- L'outil d'affichage des « *données AIS* » Indicateur d'état de la fonction AIS
 - Raccourci clavier (aucun)



- L'outil d'affichage des « *courants* »
 - Raccourci clavier (aucun)



- L'outil d'affichage des « *marée* »
 - Raccourci clavier (aucun)

4) Les outils cliquables, d'aide à la navigation

Ne travaillent pas nécessairement en mode « *On/Off* » S'ouvrent sur des boîtes de dialogue paramétrables.



- L'outil « *Imprimante* » ouvre un dialogue paramétrant des options d'impression papier ou PDF
 - Raccourci clavier (aucun)



- L'outil « *Luminosité* » ouvre un dialogue paramétrant des options d'éclairage de l'écran
 - Raccourci clavier (F5)



- L'outil « *Aide* » ouvre un dialogue affichant l'aide officielle OpenCPN et des infos système.
 - Raccourci clavier (aucun)



- Les Plugins « *Dashboard* » et « *Grib* » téléchargé avec le programme OpenCPN, ouvrent vers des options du tableau de bord. affichable à l'écran après paramétrage, il fonctionneront alors en mode « On/Off »
- D'autres plugins peuvent s'afficher dans la barre des menus, ils faudra les télécharger et les activer au préalable, voir le chapitre « *Plugins* »
 - Raccourci clavier (aucun)



- La commande (ce n'est pas un outil) MOB « Man Over Board », Homme (ou femme) à la mer, en français. Déclenche le positionnement d'un WP sécurisé sur la carte, à l'écran. mets en place une procédure de retour sur un homme à la mer, ne se désactive que par une procédure sécurisée.
 - Raccourci clavier (Ctrl-barre d'espace)

